


AKCESORIA DO LIN

- końcówka linowa M12x300 6-8 zawieszenie (bez sprężyny)
- końcówka linowa M12x400 6-8 zawieszenie (bez sprężyny)
- końcówka linowa M16x300 9-11 zawieszenie (bez sprężyny)
- końcówka linowa M16x400 9-11 zawieszenie (bez sprężyny)
- końcówka linowa M20x300 12-14 zawieszenie (bez sprężyny)
- końcówka linowa M20x400 12-14 zawieszenie (bez sprężyny)



- amortyzator do zawiesi linowych (50/17/22) (zdj. 4)
- amortyzator do zawiesi linowych (50/17/28) (zdj. 4a)
- amortyzator do zawiesi linowych (65/21/28) (zdj. 5)
- amortyzator do zawiesi linowych (50/13/22)
- amortyzator do zawiesi linowych (40/17/27)



- sprężyna do zawiesi (udźwig 230 kg) (zdj. 5A)
- sprężyna do zawiesi (udźwig 330 kg) (zdj. 5b)
- sprężyna do zawiesi (udźwig 575 kg) (zdj. 5c)
- końcówka do zawiesi 9-11mm (bez pręta)
- końcówka do zawiesi 6-8mm (bez pręta) (zdj. 6)



- zacisk do liny fi 8mm
- zacisk do liny fi 10mm
- sercówka do zawiesi 6-8mm
- sercówka do zawiesi 9-11mm

